


PCF 固定夹具 AG-49/AG-59系列专用，固定开关于 $\Phi 250 \sim \Phi 320$ 拉杆气缸



PO 固定夹具 AG-49/AG-59系列专用，固定开关于 $\Phi 32 \sim \Phi 100$ 米型气缸



**PG/PC转接头
安装说明**

步骤 1


• 将磁性开关插入转接器。

步骤 2

• 旋紧螺丝固定。

步骤 3

• 转接头搭配固定夹具
应用于各类气缸。



PG 转接头 AG-01/DFGG系列专用，可搭配夹具用于各类标准型气缸



PC 转接头 DFGH/AG-26/AG-27系列专用，可搭配夹具用于各类标准型气缸



PS 转接头 DFGH/AG-26/AG-27系列专用，可用于SMC T型沟槽气缸



PF 转接头 DFGH/AG-26/AG-27系列专用，可用于FESTO T型沟槽气缸

